


Wytyczne posadowienia palisad

Przy budowie murku z palisad najważniejsze jest odpowiednie wypoziomowanie oraz umocowanie. Dlatego też należy poziomować każdy element z osobna oraz umieszczać go w specjalnym fundamencie wykonanym z betonu podkładowo-wyrównawczego tzw. „chudego betonu” o grubości ok. 10 cm z każdej strony. Głębokość osadzenia w betonowym fundamencie powinna wynosić od 1/4 do 1/3 długości poszczególnych blozków. Od strony niewidocznej budowanego murku, fundament powinien sięgać co najmniej ¼ wysokości stosowanych palisad, dla palisad o wysokości ≥ 80 cm powinno to być 95 % wysokości palisad.

Palisada - element nienośny o charakterze dekoracyjnym



- ▶ Palisady tak, jak pozostałe elementy nawierzchni najlepiej jest układać na podbudowie z kruszywa lub żwiru, a w przypadku gruntów gliniastych i podmokłych dodatkowo dobrze jest wykonać drenaż odprowadzający nadmiar wody.
- ▶ Palisady okrągłe mają nieznacznie stożkowy kształt (u dołu są szersze) w związku z tym należy je układać na zasadzie: u dołu na styk, na górze pozostawiając niewielką szczelinę. Co kilkanaście palisad należy sprawdzać czy są one ustawione pionowo.
- ▶ Powstałych szczelin nie należy niczym wypełniać. Palisady używane w ogrodzie do oddzielenia tego samego rodzaju gruntu przy nieznacznej różnicy poziomów mogą być wkopane bezpośrednio w grunt rodzimy na głębokość około 1/2 wysokości palisady. Dotyczy to np. obramowań drzew na trawnikach czy oddzielenie trawnika od rabaty kwiatowej.